




UNIMAT - producent wycieraczek obiektowych



unimat


fabryka wycieraczek

www.wycieraczki.info


krok za krokiem bardziej czysto

Standardowe typy profili do wycieraczek UNIMAT


Unimat 10




Unimat 12




Unimat 12/M Marathon




Unimat 17




Unimat 17/M Marathon




Unimat 17 K




Unimat 17 MB




Unimat 17/P Prestige




Unimat 17/K Prestige




Unimat 17 MB/P Prestige




Unimat 22




Unimat 22/M Marathon




Unimat 22 K




Unimat 22 MB




Unimat 22/P Prestige




Unimat 22/MP Marathon/Prestige




Unimat 22 K/P Prestige




Unimat 22 MB/P Prestige




Unimat 27




Unimat 27/M Marathon



Unimat 27/K




Unimat 42/M Marathon



Powyżej pokazano jedynie przykładowe, podstawowe konfiguracje. Profile i wkłady czyszczące można dowolnie zestawiać w ramach tej samej wysokości profili aluminiowych.


WAŻNE! Prawdziwa wysokość gotowej wycieraczki zależy od zastosowanego wkładu czyszczącego.

Standardowe typy wkładów czyszczących do wycieraczek UNIMAT




Standardowe typy ram aluminiowych do wycieraczek UNIMAT


Ramy systemowe do zabudowania w posadzce




Ramy systemowe do zamocowania na posadzce





Unimat TrapSystem80 - kompletny system wycieraczka wraz z osadnikiem



Rampy najazdowe



przykłady użycia najazdów




Standardowe kolory wkładów czyszczących do wycieraczek UNIMAT

Aby uniknąć pomyłek przy zamawianiu wycieraczek prosimy stosować poniższe symbole określające kolor wkładów czyszczących

Wkład tekstylny tylko dla typu 10 - TL, ST, dla typów 12 do 42 T, ST



TL01PP antracyt




TL02PP szary



TL03PP beżowy



ST01PA antracyt




T01PP czarny




T02PP czarno-złoty



T03PP antracyt



T04PP grafitowy



T05PP szary



T06PP niebiesko-szary



T07PP czekoladowo-brązowy



T08PP brązowy



T12PP cappuccino



T09PP czerwony



T10PP beżowy




T11PP piaskowy


Wkład czyszczący - gumowy - tylko dla typu 10 - RL, dla typów od 12 do 42 - R



RL01V / R01V czarny



RL02V / R02V szary



RL03V / R03V brązowy



R01E czarny

Wkład czyszczący - szczotkowy - [BL, B]



BL 01 czarny




B01 czarny



B02 szary



B03 biały



B04 brązowy



B05 czerwony



B06 niebieski



B07 zielony



B08 pomarańczowy



B09 żółty




B301 czarny




B302 szary



przykład szczotki dwukolorowej



SC 01 antracyt



SC 02 szary

inne wkładów czyszczących
na zamówienie
- zapytaj o dostępność

Wkład czyszczący - szczotkowy [MB] - tylko dla typu 22




MB 01 czarny




MB 02 szary

Prawidłowe planowanie i montaż wycieraczek prod. UNIMAT




Przy projektowaniu i zamawianiu wycieraczek należy zawsze podawać wymiary zgodne z kierunkiem ruchu [szerokość x długość] z zaznaczeniem wymiarów w milimetrach.




Przy projektowaniu i zamawianiu wycieraczek należy zawsze określić dokładnie czego dotyczy podawany wymiar [zawsze w mm]

- A - wymiar gotowej wycieraczki
- B - wymiar wewnętrzny osadzonej ramy
- C - wymiar zewnętrzny ramy do osadzenia
- D - wymiar wpustu do wycieraczki


Przy projektowaniu i montażu ram systemowych należy właściwie dobrać ramę do warunków technicznych na budowie.




Rama systemowa położona [przyklejona] na powierzchni wpustu, nie wymaga użycia masy samopoziomującej. Wysokość wpustu powinna być równa wysokości ramy systemowej. To przypadek, gdy drzwi nie otwierają się na wycieraczkę, górna powierzchnia [wkład czyszczący] wycieraczki wystaje ponad poziom posadzki.



Rama systemowa położona [przyklejona] na powierzchni wpustu, nie wymaga użycia masy samopoziomującej. Wysokość wpustu powinna być równa wysokości ramy systemowej. To przypadek, gdy drzwi otwierają się na wycieraczkę, górna powierzchnia [wkład czyszczący] wycieraczki nie wystaje ponad poziom posadzki.



Rama systemowa położona w dowolnie głębokim wpuszcie, wymaga masy samopoziomującej, betonu oraz kotwienia i poziomowania. To przypadek, gdy drzwi nie otwierają się na wycieraczkę, górna powierzchnia [wkład czyszczący] wycieraczki wystaje ponad poziom posadzki.



Rama systemowa położona w dowolnie głębokim wpuszcie, wymaga masy samopoziomującej, betonu oraz kotwienia i poziomowania. To przypadek, gdy drzwi otwierają się na wycieraczkę, górna powierzchnia [wkład czyszczący] wycieraczki nie wystaje ponad poziom posadzki.

Przy projektowaniu podziału dużej wycieraczki na sekcje należy zdecydowanie unikać łączenia na środku ciągu komunikacyjnego.

